
Инструкции

Тази каска е подходяща за: велосипедисти, скейтбордисти, потребители на ролери, използване с тротинетки.



Каска Micro

Сертификати за безопасност:
Отговаря на американския CPSC стандарт за велосипедни каски Размер XS – за деца на 1 година и повече. Други размери – за деца на 5 години и повече. CE сертифицирана от: Alienor Certification - Zone du Sanital, Chatellerault, Франция. CPSC сертифицирана от: SGS CSTC Standard Technical Services Co., Ltd., Guangzhou Branch Testing Center Hardlines. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди да използвате новата си каска.

Закупената от Вас каска осигурява защита както на пътя, така и извън него. За да гарантирате правилната употреба, запознайте се с нейните характеристики, начин на регулиране и поддръжка, като внимателно прочетете това ръководство преди първото носене.

ЗАЩИТА И ВЕНТИЛАЦИЯ

Външната обивка прави каската една от най-леките, като същевременно осигурява отлична издръжливост и здравина. Множеството вентилационни отвори с вътрешни въздушни канали насочват въздуха през цялата каска и над челото за максимално охлаждане.

СИСТЕМА ЗА НАСТРОЙКА НА РАЗМЕРА

Каската трябва да приляга правилно, за да бъде ефективна. При правилно поставяне каската не трябва да се движи напред-назад или настрани, когато е закопчана. Вашата каска разполага с един от двата вида системи за настройка на размера.




Въртящ се ринг | Регулираща подплата

Ако не можете да регулирате каската, така че да пасне правилно, НЕ Я ИЗПОЛЗВАЙТЕ. Заменете я с подходящ размер, за да осигурите максимална безопасност.

Въртящ се ринг (Turn Ring)


Поставете каската на главата си. Завъртете ринга по часовниковата стрелка, докато лентата за глава прилегне стабилно, но удобно. Ако трябва да разхлабите лентата: СВАЛЕТЕ КАСКАТА, завъртете ринга обратно на часовниковата стрелка. Всички настройки трябва да се правят, когато каската е в правилната позиция.
Ако не регулирате правилно каската, това ще доведе до неподходящо прилягане. Лошото прилягане може да позволи каската да се размести или да падне при инцидент.
За правилната работа на въртящия се ринг, вижте Фигура 1. За правилната позиция на каската, вижте Фигура 7.



Фигура 1


Регулираща подплата (Fit Pad)


Регулиращата подплата осигурява удобно и стабилно прилягане. Подплатите се държат на място чрез закопчалка с кука и закопчалка. Опитайте регулиращата се подплата, докато каската прилегне стабилно и удобно. Всички настройки трябва да бъдат направени, докато каската е в правилната позиция. Ако не направите това, това ще доведе до неправилно прилягане. Неправилното прилягане може да доведе до разместване или падане на каската при инцидент. За правилното поставяне на подплатите, вижте Фигура 2. За правилната позиция на каската, вижте Фигура 7.


Фигура 2

Система за закрепване (Retention System)

Тази каска използва система за закрепване, която е лесна за употреба и може да се закопчава и разкопчава, без да се променя настройката. Каишките трябва да бъдат стегнати и равномерно опънати. Поставете каската стабилно върху главата си и закопчайте катарамата, като се уверите, че натискате достатъчно силно, за да чуете звук „щрак".
За да стегнете задната каишка, издърпайте излишната част от задната част на КАИШКА 2. Дръжте каската с една ръка. С другата ръка хванете каишката там, където минава под брадичката ви. След това издърпайте отстрани, за да балансирате дължината на всичките четири каишки (Фигура 3).
"О"-пръстенът се използва за затягане на каишката за брадичката. Дръжте катарамата с една ръка, след което издърпайте излишната част на каишката през "О"-пръстена (Фигура 4).







Каската трябва да приляга стабилно и равномерно върху главата ви. За да спуснете предната част на каската, за да покрие челото ви, стегнете каишката за брадичката и разхлабете задната каишка.
За да повдигнете предната част, разхлабете каишката за брадичката и стегнете задната каишка.
За да проверите правилното затягане, сложете каската и закопчайте катарамата. Отворете устата си. Трябва да усетите как каишката притиска брадичката ви.



Система за закрепване (Retention System)

Тази каска използва система за закрепване, която е лесна за употреба и може да се закопчава и разкопчава, без да се променя настройката. Каишките трябва да бъдат стегнати и равномерно опънати. Поставете каската стабилно върху главата си и закопчайте катарамата, като се уверите, че натискате достатъчно силно, за да чуете звук „щрак".
За да стегнете задната каишка, издърпайте излишната част от задната част на КАИШКА 2. Дръжте каската с една ръка. С другата ръка хванете каишката там, където минава под брадичката ви. След това издърпайте отстрани, за да балансирате дължината на всичките четири каишки (Фигура 3).
"О"-пръстенът се използва за затягане на каишката за брадичката. Дръжте катарамата с една ръка, след което издърпайте излишната част на каишката през "О"-пръстена (Фигура 4).





Каската трябва да приляга стабилно и равномерно върху главата ви. За да спуснете предната част на каската, за да покрие челото ви, стегнете каишката за брадичката и разхлабете задната каишка.
За да повдигнете предната част, разхлабете каишката за брадичката и стегнете задната каишка.
За да проверите правилното затягане, сложете каската и закопчайте катарамата. Отворете устата си. Трябва да усетите как каишката притиска брадичката ви.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Тази каска е проектирана да поема енергията от удар, като частично се разрушава или повреждa самата каска. Дори ако повредите не са видими, каската трябва да бъде унищожена или заменена, ако е била участник в катастрофа или падане, при което е ударила твърда повърхност.

За съжаление, някои инциденти завършват с травми на главата, които НИКОЯ каска не може да предотврати. В зависимост от вида на удара, дори при много ниска скорост може да настъпи сериозно нараняване или фатален изход. Винаги карайте внимателно и се уверете, че сте прочели внимателно това ръководство.

Тази каска не е предназначена за лица, които не могат удобно да поддържат нейната тежест. Деца под 1 година трябва да бъдат консултирани с педиатър, за да се оцени достатъчната мускулатура на врата преди употреба на каската. Тази каска не трябва да се използва от деца по време на катерене или при дейности, при които съществува риск от закачане или заклещване на главата.

БАТЕРИЯ

Незареждащите се батерии не трябва да се презареждат. Не смесвайте различни видове батерии или нови и използвани батерии. Батериите трябва да се поставят с правилна полярност. Изтощените батерии трябва да бъдат извадени от играчката. Не късо съединявайте захранващите клеми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Лека защитна каска, предназначена за тротинетки, колоездене, скейтбординг и каране на ролери. Тази каска не е предназначена за използване в моторни превозни средства. Каската е проектирана да поема удар чрез частично разрушаване на външната обвивка и вътрешната подплата. Тази повреда може да не е видима, затова ако каската е подложена на силен удар, трябва да бъде унищожена и заменена, дори ако изглежда неповредена. Каските имат ограничен живот и трябва да бъдат заменени при видими признаци на износване.

Фактори, които могат да повредят каската и да я направят неефективна: Петрол и петролни продукти, почистващи препарати, бои, лепила, други химикали. Тези повреди може да не бъдат видими за потребителя. Не прикрепяйте никакви аксесоари към каската, освен тези, които са препоръчани от производителя.

Каската осигурява защита само ако пасва добре. Купувачът трябва да пробва различни размери и да избере този, който се усеща стабилен и удобен върху главата. Всички ремъци за закрепване трябва да бъдат сигурно закопчани.

Каската трябва да бъде регулирана така, че да пасва точно на потребителя. За да е ефективна, каската трябва да приляга добре и да се носи правилно.

Как да проверите правилното прилягане: Поставете каската на главата си и направете необходимите корекции.

Закопчайте ремъка за закрепване здраво. Хванете каската с ръце и се опитайте да я завъртите напред и назад.

Добре поставената каска трябва да бъде удобна и не трябва да се движи напред, за да закрива зрението, или назад, за да оголва челото. Каишките не трябва да покриват ушите. Каската трябва да бъде закрепена с ремък под долната челюст. Ремъците и катарамата трябва да бъдат регулирани така, че да бъдат както удобни, така и стабилни. Ако не можете да постигнете правилно прилягане, не използвайте каската. Каската трябва да защитава челото и не трябва да бъде бутана твърде назад.

Никаква каска не може да защити напълно срещу всички възможни удари. Тази каска не трябва да се използва от деца по време на катерене или други дейности, при които има риск от обесване или удушаване, ако детето се заклещи с каската. За максимална защита каската трябва да бъде правилно поставена и закрепена в съответствие с инструкциите на производителя.

Произведено в Китай.

Тази каска е проектирана и произведена в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425 и EN 1078:2012+A1:2012. Този продукт е лично предпазно средство категория II.

Декларацията за съответствие (регулация EU 2016/425) може да бъде намерена на следния линк:
https://www.micro-mobility.com/en/media/downloads

Тествана и сертифицирана от: Alienor Certification – ZA du Sanital 86100 CHATELLERAULT, Франция
Уведомен орган № 2754.

Micro препоръчва да подменяте своята каска на всеки 5 години след първата употреба на каската.

Тази каска отговаря на един или повече от следните стандарти според етикета вътре в каската.

EN 1078:2012
+A1:2012

CPSC
COMPLIES WITH U.S. CPSC SAFETY STANDARD FOR BICYCLE HELMETS FOR PERSONS AGE 5 AND OLDER

Imported by/Importiert von/Importé par/Importato da/Importado por: Micro Mobility Systems AG
Bahnhofstrasse 10
8700 Küsnacht | Switzerland info@micro.ms

Manufactured by/Hergestellt bei/Fabriqué par/
Prodotto da/Fabricado por :
Ningbo Tianqi Technology CO., Ltd.

No.688 HenShan West Road, Beilun Zone,
Ningbo Zhejiang,China

www.micro-mobility.com © 2018 Micro Mobility Systems AG. All rights reserved.



Производител: Micro Mobility Systems AG
Адрес производител: Bahnhofstrasse 10 8700 Küsnacht Switzerland
Телефон: + 41 44 910 1 1 22
Имейл адрес: info@micro.ms micro-mobility.com
© 2023 Micro Mobility Systems AG
Всички права запазени.
2023/10/30

Вносител: Раяленд ООД
Адрес вносител: 1404 София, бул. България 110
Телефон: +359 895 807070
Имейл адрес: online@rayatoys.com
https://www.rayatoys.com